

Демонтажный инструмент,
 для демонтажа проводников
 из соединений PUSH WIRE®

Демонтажный инструмент,
 для демонтажа проводников
 из соединений PUSH WIRE®



Артикул	Упак. единица	Артикул	Упак. единица
Демонтажный инструмент, с двумя запасными лезвиями в рукояти, подходит для серии 251, «мини» версии		Демонтажный инструмент, для серии 744	
206-830	1	206-840	1



Извлечение проводника путем вставки демонтажного инструмента над проводником (1) и вытягивания проводника (2).



Удалите проводник, вставив демонтажный инструмент в рабочее отверстие, и потянув проводник.



Два запасных лезвия в рукояти